

Zewnętrzna obudowa z aluminium do dysków IDE 3,5" z aktywnym hubem USB 2.0

Instrukcja Obsługi TMR 3550H red

1. Zawartość opakowania

Dziękujemy za wybór produktu firmy Techsolo. Prosimy o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z poniższą specyfikacją:

- Obudowa HDD 2 x hub USB
- Przewód USB
- Zasilacz zewnętrzny
- Przewód zasilający
- Sterowniki na płycie CD
- Instrukcja obsługi

2. Specyfikacja techniczna

- Obsługuje standardy USB 1.1/ 2.0
- 2 aktywne porty USB (HUB)
- Kompatybilne ze wszystkimi modelami HDD 3,5"
- Diody LED: zasilanie, zapis/ odczyt, tryb dostępu/ status
- Pracuje w trybie Plug&Play
- Transfer dostosowywany do szybkości interfejsu USB; max szybkość do 12 mbps (USB 1.1); do 480 mbps (USB 2.0)
- Interfejs przesyłu danych USB 1.1/ 2.0
- Wymagane sterowniki:
 - Windows 98/SE- z załączonej płyty CD
 - Windows ME/2000/XP- instalacja sterowników nie jest wymagana

3. Instalacja sterowników

3.1 Podłączenie obudowy do komputera. Jeżeli używasz zewnętrznej obudowy po raz pierwszy, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją

- a) Włącz komputer, aby zainicjować działanie twojego systemu operacyjnego
- b) Podłącz obudowę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.

Uwaga: upewnij się czy podłączyłeś obudowę prawidłowo

3.2 instalacja sterowników

- a) podłącz obudowę do portu USB komputera za pomocą przewodu
- b) kliknij przycisk „Next”, aby rozpocząć instalację. Instalator sam wyszuka i zainstaluje odpowiednie sterowniki.
- c) Instalator wyświetli komunikat z pytaniem gdzie wyszukiwać sterowniki. Jeżeli włożyłeś do napędu CD płytę ze sterownikami, wybierz określoną lokalizację, wskaż napęd CD, a następnie katalog odpowiadający twojemu systemowi operacyjnemu. Zatwierdź wybór klikając „o.k”, oraz „Next”

- d) Instalator powinien odnaleźć właściwe pliki. Jeżeli pojawi się informacja o ich braku, wróć do punktu C i wybierz poprawną lokalizację.
- e) Instalator jest przeznaczony dla systemów Windows 98/ SE. Pozostałe systemy nie wymagają instalacji dodatkowych sterowników.

4. Zarządzanie dyskiem twardym

4.1 Podział dysku na partycje pod systemem Windows 98/ ME

- a) Kliknij Start> Programy> Tryb MS Dos. Wpisz w oknie dialogowym fdisk i zatwierdź klawiszem ENTER; naciśnij Y, aby uaktywnić obsługę dużych dysków
- b) Wybierz opcję 5 i podaj prawidłowy nr dysku, aby przełączyć się z aktualnie używanego, na nowy dysk twardy.
- c) Wybierz opcję 1, aby stworzyć partycję DOS lub partycje logiczne
- d) Po zakończeniu partycjonowania systemu, wykonaj restart komputera. Musisz również odłączyć kieszeń z dyskiem od komputera. Po ponownym podłączeniu i uruchomieniu, w oknie „Mój Komputer” pojawią się poszczególne partycje dysku.

4.2. Podział dysku na partycje pod systemem Windows 2000/XP

- a) Kliknij Start, następnie Usatwienia> Panel sterowania> Wydajność i konserwacja
- b) Kliknij Narzędzia administracyjne> Zarządzanie komputerem. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby założyć poszczególne partycje

5. Odłączenie obudowy od komputera.

Przed odłączeniem obudowy od komputera w czasie pracy, koniecznie kliknij w ikonę Odłącz na pasku zadań. Pominięcie tego kroku może spowodować utratę danych na dysku twardym.

6. Montaż dysku twardego

Odkręć śruby na obudowie

Zdejmij górną pokrywę i podłącz przewody z dyskiem twardym

Włóż HDD do wnętrza obudowy

Przykręć HDD do spodniej części obudowy za pomocą śróbek dołączonych w zestawie

Podłącz przewód zasilający

Założ górną pokrywę i przykręć śruby

7. HUB USB

Obudowa TMR 3550 H wyposażona jest w podwójny hub USB umożliwiające podłączanie dodatkowych urządzeń USB- tak jak do komputera, mając wygodny dostęp do gniazd USB

Uwaga:

Jeżeli zakupiona obudowa nie jest w komplecie z HDD, wkładając do niej nowy dysk, musisz pamiętać o utworzeniu partycji i sformatowaniu dysku. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.