

Do używania z :

(wkleić rys)

Dziękujemy za wybór naszego zestawu głośników 2.1. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o użytkownikach konsoli, DVD, stacjonarnych CD, PC, Mini- Disco, odtwarzaczy MP3. Zestaw zawiera konektory dla PlayStation, Psotne i PlayStation 2. Dla innych formatów mogą być wymagane dodatkowe złącza.

Informacje techniczne

Subwoofer
Speaker Type: 4" Woofer
Impedancja (oporność) 4 ohm
Zakres częstotliwości: 20- 200 Hz
Moc wyjściowa 25 Watt (RMS)
Efektywność: 92 dB

Satality

Rodzaj głośnika: 1.5"
Impedancja (oporność) 4 ohm
Zakres częstotliwości: 200- 20 KHz
Moc wyjściowa 8 Watt (RMS)
Efektywność: 85 dB
Zakłócenia: 1%
Napięcie wejściowe 300 mV
S/M ratio: 75 dB
Wymiary:
Woofer: 240 mm (H) 170mm (W) 343mm (D)
Satellite: 210 mm (H) 90mm (W) 140mm (D)
Cechy: 3D, Vlo+, Vlo-, Power

Zawartość opakowania

1 x Subwoofer/ Amplifer
2 x głośniki satality
kable podłączeniowe
1 x 1F bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
1 x instrukcja obsługi

Ustawienie i podłączenie głośników
Lewy i prawy głośnik dają normalny sygnał stereo.

Podłączenie

Po prostu podłącz kable z głośników w odpowiednie (zaznaczone) miejsca z tyłu na subwooferze.

Ustawienie

Prosimy o sprawdzenie, czy powyższe elementy są w opakowaniu DVD

- 1.2. Wkładanie baterii do pilota
Należy włożyć dwie baterie, proszę się upewnić, czy baterie są włożone odpowiednio.
- 1.3. Podłączanie zestawu
Przed podłączaniem zestawu należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia są wyłączone.

Uruchomienie i ustawienia

Przełącz „**POWER SWITCH**” włączenie zasilania- (**ON/OFF** lub 0-1) na pozycję ON lub 1, zapali się wyświetlacz z przodu subwoofera.

Następnie włącz urządzenie audio, do którego jest podłączony zestaw głośników i subwoofer.

Uwagi techniczne na temat zasilania

- Zalecane źródło zasilania to AC 100-230V 50/60 Hz
- Jeśli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas odłącz je od sieci
- Dla wydłużenia żywotności sprzętu okres pomiędzy włączeniem i wyłączeniem powinien być nie krótszy niż 10m sekund

Ustawienie

Ustaw głośniki ok. 1m od pozycji słuchania

Subwoofer można ustawić na podłodze, jeśli będzie stał przy ścianie lub w rogu pokoju, brzmienie basu będzie głębsze i pełniejsze.

Wskazówki:

1. Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Nie stawiaj Zestawu w pobliżu:
 - źródła ciepła
 - wilgotnych lub mokrych przedmiotów
 - ostrych przedmiotów
 - w miejscach silnie nasłonecznionych
 - w miejscach zakurzonych
3. Nie przenoś urządzenia trzymając go za kabel
4. Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, trzeba go niezwłocznie wymienić wyłącznie w wykwalifikowanym serwisie.
5. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia- w środku nie ma żadnych serwisowalnych części
6. Do czyszczenia używaj delikatnych środków chemicznych

Proszę nie stawiać urządzenia w następujących pozycjach:

- Miejsca nasłonecznione, źródła ciepła
- Inne urządzenia wytwarzające ciepło
- Miejsca wilgotne, zakurzone, źle wentylowane
- Miejsca gdzie tworzą się wibracje

Życzymy miłej zabawy !!!