

Zewnętrzna obudowa z aluminium do napędów CD Rom/RW/DVD 5,25”

Instrukcja Obsługi TMR 5261

1. Zawartość opakowania

Dziękujemy za wybór produktu firmy Techsolo. Prosimy o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z poniższą specyfikacją:

- Obudowa CD Rom/RW/DVD 5,25”
- Przewód USB
- Zasilacz zewnętrzny
- Przewód zasilający
- Sterowniki na płycie CD
- Komplet śrubek oraz śrubokręt magnetyczny
- Instrukcja obsługi

2. Specyfikacja techniczna

- Obsługuje standardy USB 1.1/ 2.0
- Diody LED: zasilanie, zapis/ odczyt, tryb dostępu/ status
- Pracuje w trybie Plug& Play
- Transfer dostosowywany do szybkości interfejsu USB; max szybkość do 12 mbps (USB 1.1); do 480 mbps (USB 2.0)
- Kompatybilne ze wszystkimi modelami (CD-ROM/CD-R/RW/DVD/MO/ZIP)
- Interfejs przesyłu danych USB 1.1/ 2.0
- Wymagane sterowniki:
 - Windows 98/SE- z załączonej płyty CD
 - Windows ME/2000/XP- instalacja sterowników nie jest wymagana

3. Instalacja sterowników

3.1 Podłączenie obudowy do komputera. Jeżeli używasz zewnętrznej obudowy po raz pierwszy, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją

- a) Włącz komputer, aby zainicjować działanie twojego systemu operacyjnego
- b) Podłącz obudowę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.

Uwaga: upewnij się czy podłączyłeś obudowę prawidłowo

3.2 instalacja sterowników

- a) podłącz obudowę z CD Rom/RW/DVD do portu USB komputera za pomocą przewodu
- b) kliknij przycisk „Next”, aby rozpocząć instalację. Instalator sam wyszuka i zainstaluje odpowiednie sterowniki.
- c) Instalator wyświetli komunikat z pytaniem gdzie wyszukiwać sterowniki. Jeżeli włożyłeś do napędu CD płytę ze sterownikami, wybierz określoną lokalizację, wskaż napęd CD, a następnie katalog odpowiadający twojemu systemowi operacyjnemu. Zatwierdź wybór klikając „o.k”, oraz „Next”

- d) Instalator powinien odnaleźć właściwe pliki. Jeżeli pojawi się informacja o ich braku, wróć do punktu C i wybierz poprawną lokalizację.
- e) Instalator jest przeznaczony dla systemów Windows 98/ SE. Pozostałe systemy nie wymagają instalacji dodatkowych sterowników.

4. Montaż dysku napędu CD Rom/RW/DVD

Odkręć śruby na obudowie

Zdejmij górną pokrywę i podłącz przewody z CD Rom/RW/DVD

Włóż CD Rom/RW/DVD do wnętrza obudowy

Przykręć CD Rom/RW/DVD do spodniej części obudowy za pomocą śrubek dołączonych w zestawie

Podłącz przewód zasilający

Założ górną pokrywę i przykręć śruby

5. Odłączenie obudowy od komputera.

Przed odłączeniem obudowy od komputera w czasie pracy, koniecznie kliknij w ikonę Odłącz na pasku zadań. Pominięcie tego kroku może spowodować utratę danych na dysku twardym.