

Wprowadzenie:

Gratulujemy właściwego wyboru bezprzewodowego zestawu TKM 330 firmy Techsolo - klawiatury multimedialnej i myszy optycznej. Zestaw ten pracuje w technologii radiowej o częstotliwości 27Mhz w odległości ok. 1m od nadajnika. Kompatybilna z Windows 98 /ME/2000/NT/XP. Nie ma potrzeby instalowania sterowników, aby podłączyć klawiaturę i mysz. Wystarczy podłączyć do komputera wprowadzić odpowiedni kod i można pracować.

Jeśli używaliście Państwo wcześniej innego zestawu bezprzewodowego zalecamy usunięcie poprzednich sterowników.

Radiowy zestaw Techsolo TKM 330 składa się z trzech części:

- Klawiatury multimedialnej
- myszy optycznej
- nadajnika

Od tej pory nie musisz się już męczyć z niewygodnym kablem.

Proszę zastosować się do poniższych instrukcji w celu prawidłowego podłączenia do Państwa komputera.

Wymagania systemowe:

1. PC kompatybilne z IBM
2. Połączenie z komputerem przez złącze PS2 dla klawiatury i myszy
3. Kompatybilne z Windows 95/ 98/ME/2000/NT/XP.

Techsolo TKM 330 używa baterii AA tzw. Paluszków, zestaw zawiera dwie baterie dla klawiatury i dwie dla myszy.

Podłączenie klawiatury i myszy do komputera PC:

1. Wyłącz swój komputer
2. Otwórz klapkę pod spodem klawiatury
3. Włóż baterie do klawiatury i zamknij klapkę
4. Włóż baterie do myszy (instrukcja poniżej)
 - Wciśnij czarny, prostokątny guzik pod spodem myszy, co spowoduje uniesienie górnej pokrywy rys.A
 - Włóż baterie zgodnie z zaznaczonymi biegunami +/- rys. B
 - Następnie załóż obudowę myszy, zaczynając od włożenia obudowy od strony rolki, tak, aby „ząbki „ pasowały do otworów rys. C
5. Wszystkie czynności należy wykonywać delikatnie tak, aby nie uszkodzić urządzenia.
6. Używaj tylko baterii alkalicznych, inne mogą uszkodzić myszkę

Podłączenie nadajnika

Zarówno klawiatura jak i mysz komunikują się drogą radiową a zatem nadajnik odbiera od tych urządzeń sygnały i przesyła je do komputera.

1. Przed podłączeniem nadajnika, wyłącz komputer
2. Przyłącz nadajnik złączem USB/PS2 do komputera
3. Nie stawiaj nadajnika na metalowej powierzchni, ponieważ może to spowodować zakłócenia w jego pracy.

Uwaga: Podłączanie urządzeń do włączonego komputera może spowodować jego uszkodzenie.

Ustawienie urządzeń:

1. W celu uniknięcia zakłóceń interferencyjnych należy ustawić klawiaturę, mysz optyczną w odległości min 20 cm od nadajnika oraz innych urządzeń elektrycznych np. monitora, głośników oraz stacji roboczej.
2. Nie stawiaj myszy na metalowej lub szklanej powierzchni, ponieważ spowoduje to zakłócenia w pracy myszy.
3. Dla wydłużenia pracy baterii stosuj białą lub inną jasną podkładkę pod mysz. Zastosowanie ciemnej powierzchni spowoduje szybsze rozładowanie baterii.
4. W momencie zawieszenia komputera- np. w trakcie wygaszenia ekranu, mysz automatycznie zawiesi swoją pracę. W celu ponownego powrotu do pracy należy wcisnąć któryś z przycisków lub poruszyć rolką.
5. Po założeniu baterii i zamknięciu obudowy mysz jest gotowa do pracy.

Wprowadzanie nowego kodu identyfikacyjnego

Po podłączeniu wszystkich urządzeń należy przeprowadzić procedurę wprowadzania kodu identyfikacyjnego. Ta procedura ma na celu uruchomienie połączenia radiowego między klawiaturą, myszką a nadajnikiem tak, aby urządzenia działały bez zakłóceń. Wprowadzanie kodu należy wykonać w ciągu 20 sekund.

1. Wciśnij przycisk znajdujący się pod spodem nadajnika
2. Wciśnij przycisk znajdujący się pod spodem myszy (rys. D),
3. Wciśnij przycisk znajdujący się pod spodem nadajnika
4. Wciśnij przycisk znajdujący się pod spodem klawiatury


O gotowości klawiatury i myszy do pracy poinformuje nas dioda migająca na nadajniku w trakcie poruszania myszką lub pisania na klawiaturze.

Od tej pory możemy używać TKM 330.

W przypadku niepowodzenia czynność należy powtórzyć.

Gdyby urządzenia nadal nie działały należy wyjąć baterie i powtórzyć powyższe czynności.

Uwaga: Każdorazowa wymiana baterii może spowodować rozkodowanie klawiatury i myszy, wówczas czynność wprowadzania kodu identyfikacyjnego należy powtórzyć



Przycisk ustawiania myszy
(rys.D)

Klawiatura

Klawiatura posiada 104/105 klawiszy standardowych i 15 specjalnych klawiszy funkcyjnych. Używaj tych klawiszy do bezpośredniego dostępu do aplikacji multimedialnych multimedialnych funkcji internetowych.

Opis dodatkowych przycisków funkcyjnych (od lewej do prawej):

1. Odświeżanie zawartości stron internetowych.
2. Moje ulubione- otwórz swój ulubione foldery
3. ◀ Powrót do poprzedniej strony
4. ▶ Naprzód- przejście do następnej strony
5. Stop- zatrzymanie ładowania strony
6. Home- powrót do strony głównej
7. Email- bezpośredni dostęp do poczty internetowej.
8. ▶/|| Odtwarzaj/ zatrzymaj odczyt z płyty CD lub Video CD
9. ■ Stop- zatrzymanie odtwarzania płyty CD lub Video CD
10. Mute- wyciszenie dźwięku
11. Sleep- przełączenie komputera w stan spoczynku/ uśpienia

Ładowanie myszy optycznej

1. Proszę podłączyć stację ładującą do źródła zasilania (gniazdka)
2. Proszę włożyć mysz do stacji ładowania- czas ładowania wynosi ok. 8h.
3. W trakcie ładowania można normalnie pracować.

Uwaga: W przypadku zasilania myszy bateriami nie ładowalnymi proszę wyłączyć urządzenie ładujące.